

Farecla Универсальная паста G3

Универсальная паста, способная довести замотованную поверхность до идеального блеска.

Характеристики и преимущества:

Удаляет шлифовальный след, оставленный бумагой P1500 легко и быстро.
Используя воду, можно добиться совершенного результата за одну операцию.
Не содержит силикона
Ручное и машинное применение.

Поверхности:

HS лакокрасочные поверхности
MS лакокрасочные поверхности
Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

Дефекты:

Водяные пятна
Кипение
Кратера
Перепыл
Потёки
Проявление шлифовальных царапин
Пылевые включения
Сухое напыление
Шагрень
Царапины

Ассортимент:

Продукт	Старый код	Новый код	Упаковка	Кол-во в коробке
Универсальная паста G3	15-0-000	1-0-010	250г	24
Универсальная паста G3	15-0-005	1-0-020	400г	12
Универсальная паста G3	15-0-016	1-0-030	1кг	12
Универсальная паста G3	15-0-010	1-0-040	3кг	4

Использование:

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность полностью высушена, чистая и обезжирена.
Если необходимо, удалите дефекты на поверхности шлифовальной бумагой P1500.

Машинное полирование

Нанесите небольшое количество пасты на поверхность при помощи ткани. Обмакните полировальный валик в чистой воде и закрепите его на полировальной машине. Отожмите избыток воды. Начните полировать со скоростью около 1800 об/мин. Поддерживайте полировальный валик влажным. Если необходимо, добавьте воды из распылителя. Регулярно проверяйте удалены ли дефекты на поверхности. При окончании полирования применяйте лёгкое нажатие и только с водой. Удалите продукты полирования тканью Farecla.

Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.

Ручное полирование

Используйте влажную и чистую ткань. Натирайте пасту, применяя достаточно сильное нажатие в направлении «сверху-вперёд». Регулярно меняйте направление движения, чтобы обеспечить равномерность обработки. Регулярно переворачивайте ткань. Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.